



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОВП метр Orville цифровой для воды ORP-16961



Технические характеристики

- **Диапазон измерения:** 0 — +1999 мВ
- **Разрешение:** 1 мВ
- **Точность:** ± 5 мВ
- **Питание:** 4 \times 1,5 В (кнопочные батарейки AG-13)
- **Рабочая температура:** 0°C ~ 50°C
- **Калибровка:** 1 точка
- **Габариты:** 155 мм \times 31 мм \times 16 мм
- **Вес:** 60 г

Информация по эксплуатации

1. Снимите защитный колпачок с нижней части прибора.
2. Переключите кнопку в верхней части прибора в положение **ON** (ВКЛ).
3. Погрузите нижнюю часть прибора в образец воды.
 - **Никогда не погружайте прибор выше допустимого уровня!**
 - **Не опускайте прибор выше экрана LCD!**
4. Осторожно размешайте воду и дождитесь стабилизации показаний, затем снимите результат.
5. После использования переключите прибор в положение **OFF** (ВЫКЛ).
 - Промойте электрод дистиллированной водой и наденьте защитный колпачок.

Совет: Чтобы ускорить измерение и продлить срок службы прибора, рекомендуется добавлять несколько капель дистиллированной воды в защитный колпачок, чтобы электрод не пересыхал.

Калибровка

1. Снимите защитный колпачок с нижней части прибора.
2. Погрузите нижнюю часть прибора в образец дистиллированной воды. Через несколько часов включите прибор, переведя верхнюю кнопку в положение **ON**.

2

3. Погрузите нижнюю часть прибора в стандартный раствор и осторожно размешайте.
4. С помощью прилагаемой отвертки **медленно** поверните подстроечный винт внутри прибора, пока дисплей не покажет **265 мВ**.
5. Выключите прибор, переведя кнопку в положение **OFF**.
6. Очистите электрод дистиллированной водой и аккуратно высушите бумажной салфеткой.

Установка батареек

Если прибор не включается или дисплей **тускнеет**, замените батарейки:

1. Возьмите отвертку (входит в комплект) и вставьте её между корпусом прибора и чёрной прямоугольной частью в верхней части устройства.
2. Осторожно приподнимите крышку (не поднимайте только кнопку **ON/OFF**).
 - **Не тяните сильно**, чтобы не повредить соединённые провода!
3. Удалите старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!